Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Down		Down
	1		1		Guia		Shift + Guide / EPG / -/--
	2		2		Piloto		Display / Media
	3		3		Serv		Fav / Marker / PC
	4		4		Red		Red / Netflix / Search
	5		5		Green		Green / APP / Repeat
	6		6		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	7		7		Blue		Blue / Prime Video / Random
	8		8		E		Setup / OPT /
	9		9		Mute		Mute / Dimmer
	-/--/X/Prefe		Guide / EPG / -/--		+/Info		Info / Angle
	0		0		Perso		Text / Goto
	·→/Salir/AV		Exit / Cancel / Clear		Tv/Sat		TV/Radio /
	Up		Up				
	Left		Left				
	OK/Select		OK				
	Right		Right				

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Down	Down
3	3	ZAP-	CH- / Page-
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Guia	Shift + Guide / EPG / -/--
6	6	Red	Red / Netflix / Search
7	7	Green	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue	Blue / Prime Video / Random
-/--/X/Prefe	Guide / EPG / -/--	E	Setup / OPT /
0	0	Mute	Mute / Dimmer
·→/Salir/AV	Exit / Cancel / Clear		
Vol +	Vol +		
Up	Up		
ZAP+	CH+ / Page+		
Left	Left		