Mandis shop

LG AKB76043103

Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide/List	Guide / EPG / -/--
0/Quick Acces	0
···/AD/SAP	Fav / Marker / PC
Vol+	Vol+
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-

Original	Replacement
CH-	CH- / Page-
Micro	Display / Media
Home	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
☼	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Netflix	Shift + Red / Netflix /
prime video	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Disney+	SHIFT + APP (REPEAT) Shift + Green / APP /
Rakuten Tv	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) Shift + Yellow / YouTube /
LG Channels	LIST SMART Smart / List
alexa	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /

Original	Replacement