Mandis shop

Delonghi 5515110521

Original		Replacement	
	Power		Power
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	FAN	LIST SMART	Smart / List
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Swing	OK	OK
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Silence	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Replacement

https://telecommandes-mandis.be/en/Delonghi/1066929-95738-replacement-remote-control-for-Delonghi-5515110521.html