# Mandis shop

Hisense ERF3E86H

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Input | AV / Input / RDS |
| Disney+ | Shift + 1 |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| Prime video | Shift + Blue / Prime |
| Rakuten Tv | Shift + 4 |
| Rai Play | Shift + 5 |
| deezer | Shift + 6 |
| :-: | Shift + 7 |
| Mediaset | Shift + 8 |
| Chili | Shift + 9 |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Vidaa tv | Shift + 2 |
| Vidaa free | Shift + 3 |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [=] | D. Menu / Top |
| Up | Up |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + |
| Home | Menu / Home |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Voice | Display / Media |
| CH- | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| CH.LIST | CH.List | LIST SMART | Smart / List | | |
| | | | | | |
| | | | | | |