Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
REV MODE	Rev Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC MODE	Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
REC/REC PAUSE	Rec/Rec Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PRESET	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-
PROGRAM 1	1	TV 1	1
PROGRAM 1	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RANDOM/REPEAT 2	2	DVD 2	2
RANDOM/REPEAT 2	Random/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER MODE 3	3	CD-STB 3	3
TUNER MODE 3	Tuner Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISPLAY 4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
DISPLAY 4	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER 5	5	TAPE 5	5
TIMER 5	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
SLEEP 6	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK 7	7	AUX-HDD 7	7
CLOCK 7	Clock	RETURN BACK	Back / Return
CD EDIT/CHECK 8	8	USB 8	8
CD EDIT/CHECK 8	CD Edit/Check	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DOWN	<<I<<Down	TUNE-	<< / Tune-
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
UP	>>/>>I/Up	TUNE+	>> / Tune+
TUNER/BAND	Tuner/Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original	Replacement
CLEAR Stop/Clear	HOLD Stop / Hold
TAPE <> Tape	OK OK
AUX AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
FUNCTION Function	HOME MENU Menu / Home

Original	Replacement