Mandis shop

Grundig TS8187R11

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	P-	CH- / Page-
Left	Left	Netflix	Shift + Red / Netflix /
OK	OK	prime video	Shift + Blue / Prime
Right	Right	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Down	Down	Google Play	Shift + Green / APP /
Back	Back / Return	1	1
Home	Menu / Home	2	2
: =	Guide / EPG / -/--	3	3
<<	<< / Tune-	4	4
Play	Play / Slow	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6
>>	>> / Tune+	7	7
Vol +	Vol +	8	8
(i)	Info / Angle	9	9
P+	CH+ / Page+	TXT	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		