Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
P-	PRESET- I<< / Preset-
0 / Sleep	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
0 / Sleep	0
P+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
P+	PRESET+ >>I / Preset+

Original	Replacement
Info	Info / Angle
Subt	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
List	Smart / List
Vol+	Vol+
M/P	Setup / OPT /
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
TV/Radio	TV/Radio /
CH-	CH- / Page-
Text	Text / Goto
Fav	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Original	Replacement
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
II>	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
Film	Display / Media
Zoom	Zoom / Size

Original	Replacement
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
USB	RDS AV INPUT AV / Input / RDS