Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
BLUETOOTH	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX/DIGITAL	AUX/Digital	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
NET	Net	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
⏮/⏪	I<<<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
⏩/⏭	>>/>>I	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▷/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▷/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
SHUFFLE Shuffle	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random
DISPLAY Display	MEDIA / DISPLAY Display / Media
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER / MUTE Shift + Mute / Dimmer
SLEEP Sleep	TIMER / SLEEP Sleep / Timer
HOME Home	HOME / MENU Menu / Home
A Favorites A	TITLE / SOUND Sound / Title
FAVORITES B Favorites B	LANG I/II / AUDIO Audio / Lang I/II
C Favorites C	EQ / SUBTITLE Subtitle / EQ

Original	Replacement