Mandis shop

# Panasonic MXCZ

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| AUTO SET | AUTO SET | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ON/STAND-BY | On/Standby | | Power |
| 1 | COMPUTER 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | COMPUTER 2 | DVD 2 | 2 |
| HDMI | HDMI | HDMI - SAT 0 | 0 |
| VIDEO | VIDEO | VIDEO 4 | 4 |
| S-VIDEO | S-VIDEO | TAPE 5 | 5 |
| COMPONENT | COMPONENT | CD - STB 3 | 3 |
| ▲ | ▲ | | Up |
| < | < | | Left |
| SELECT | Select | OK | OK |
| > | > | | Right |
| ▼ | ▼ | | Down |
| MENU | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| SCREEN | SCREEN | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| KEYSTONE | KEYSTONE | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| INFO. | INFO | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | FREEZE | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| AV MUTE | AV MUTE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P-TIMER | P-TIMER | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| LAMP | LAMP | LIST SMART | Smart / List |
| D.ZOOM + | D.ZOOM + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOLUME + | VOL + | + VOL | Vol+ |
| IMAGE | IMAGE | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| D.ZOOM - | D.ZOOM - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOLUME − | VOL - | VOL − | Vol- |
| MUTE | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

https://telecommandes-mandis.be/en/Panasonic/1067191-24286-replacement-remote-control-for-Panasonic-MXCZ-6451048738.html