Original	Replacement
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Input Function	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Repeat	Shift + Green / APP /
I<< Skip	I<< / Preset-
<< Scan	<< / Tune-

Original	Replacement
>> Scan	>> / Tune+
>>I Skip	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Speaker Level	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
Optical/Tv Sound	Smart / List
Sound Effect	Shift + Sound / Title
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home
3D Sound	Shift + 3
Info/Menu	Shift + Menu /
Info/Menu	Info / Angle
Up/Preset+	Up
Up/Preset+	Shift + >>I / Preset+

Original	Replacement
Left/Tuning-	Left
Left/Tuning-	Shift + << /
Enter	OK
Right/Tuning+	Right
Right/Tuning+	Shift + >> /
Down/Preset-	Down
Down/Preset-	Shift + I<< / Preset-
Back	Back / Return
Title/Pop Up	Sound / Title
Disc Menu	D.Menu / Top
Red/RDS	Red / Netflix / Search
Red/RDS	Shift + AV / Input / RDS
Green/PTY	Green / APP / Repeat
Yellow/PTY Searc	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Mono/Stereo	Blue / Prime Video / Random
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer
Music ID	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Power TV	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
CH+ Tv	CH+ / Page+
AV Input Tv	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Shift + Vol -
CH- Tv	CH- / Page-