Original	Replacement
Tv/AV	AV / Input / RDS
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
PSM	Guide / EPG / -/--
0	0
SSM	Fav / Marker / PC
I/II	Audio / Lang I/II
*	Sleep / Timer
Picture	Picture / Format

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Sound	Sound / Title
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
Vol+	Vol+
Right	Right
Vol-	Vol-
Left	Left
OK	OK
Down	Down
PR-	CH- / Page-
PIP	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer
Red/PIP PR-	Red / Netflix / Search
Green/ PIPPR+	Green / APP / Repeat
ARC	Display / Media
Blue/PIP Input	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow/PIP Swap	Yellow / YouTube / Repeat		
Text	Text / Goto		
≡X/Position	Back / Return		
≡i/9/4PIP	Exit / Cancel / Clear		
≡+/Still	Info / Angle		
≡♦/Size	Shift + Picture / Format		
≡/ /Mix	Subtitle / EQ		
≡O/Time	Setup / OPT /		
≡?/Reveal	TV/Radio /		
≡M/Sleep	Shift + Power		
List	Smart / List		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause/Still	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		