| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Power Tv | | SHIFT + Power | Shift + Power |
| Vol+ Tv | | VOL + | Vol+ |
| CH+ Tv | | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| Drive Select | | LIST SMART | Smart / List |
| Input AV Tv | | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| Vol- Tv | | VOL − | Vol- |
| CH- Tv | | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| 1 | | TV 1 | 1 |
| 2abc | | DVD 2 | 2 |
| 3def | | CD - STB 3 | 3 |
| PAGE CH | | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4ghi | | VIDEO 4 | 4 |
| 5jkl | | TAPE 5 | 5 |
| 6mno | | TUNER 6 | 6 |
| CH | | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7pqrs | | AUX - HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FPlay | FPlay | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| LAST VIEW | Last View | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| NET | NET | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| SKIP | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| SKIP | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLOW/SEARCH | << Slow/Search | TUNE- | << / Tune- |
| SLOW/SEARCH | Slow/Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY/x1.3 | Play | SLOW | Play / Slow |
| STATUS | i/Status | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Video Menu | D.Menu / Top |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Function Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| Back/Return | Back / Return |
| Option | Setup / OPT / |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode |
| Text | Text / Goto |
| STTL | Subtitle / EQ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Prog/Check | Shift + TV/Radio / Program |
| Chapter | Picture / Format |
| Delete | AV / Input / RDS |
| Radio/TV | TV/Radio / |
| AD | Audio / Lang I/II |
| Time Slip | Sleep / Timer |
| -10s Manual Skip | Shift + Left |
| +60s Manual Skip | Shift + Right |