Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	i	Info / Angle
Power	Power	Vol +	Vol +
TV/Radio	TV/Radio /	OK	OK
Guide	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
Fav	Fav / Marker / PC	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Down	Down
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
0 / Swap	0	<< / I<< / Instant Replay	<< / Tune-
0 / Swap	Back / Return	<< / I<< / Instant Replay	I<< / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
Play / Pause	SLOW / Play / Slow		
>> / >>I	TUNE+ / >> / Tune+		
>> / >>I	PRESET+ / >>I / Preset+		
Library	MEDIA DISPLAY / Display / Media		
Rec	REC MODE / Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD / Stop / Hold		
Text	GOTO TEXT / Text / Goto		
Personal Planner	LIST SMART / Smart / List		
Sub / Audio	LANG I/II AUDIO / Audio / Lang I/II		
Sub / Audio	EQ SUBTITLE / Subtitle / EQ		
History	TOP MENU D.MENU / D.Menu / Top		
PIP	FORMAT PICTURE / Picture / Format		
PIP Swap	SIZE ZOOM / Zoom / Size		
PIP Position	OPT-TOOLS SETUP / Setup / OPT /		
Sleep Timer	TIMER SLEEP / Sleep / Timer		