Original	Replacement
Power Tv	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<<I <<	<< / Tune-
>>I >>I	>> / Tune+
AD/Subt.	Subtitle / EQ
E-Manual	Picture / Format
Keypad	Zoom / Size
Ball	TV/Radio /
D	D. Menu / Top
Tools	Setup / OPT /
TTX/MIX	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Smart Hub	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
STB	Power STB	SHIFT +	Shift + Power		
PRE-CH	PRE-CH	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
CH LIST	CH-List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		