Mandis shop

LG AKB74815331

Original		Replacement	
	Power		Power
F	F	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ASC (ıll)	ASC (ıll)	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
STANDARD	Standard	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CINEMA	Cinema	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
NIGHT ON	Night On		Right
WOOFER LEVEL +	Woofer Level +	CH+ PAGE	CH+ / Page+
AUTO POWER ON	Auto Power On		Up
NIGHT OFF	Night Off		Left
WOOFER LEVEL −	Woofer Level -	CH- PAGE	CH- / Page-

Original		Replacement	
AUTO POWER OFF	Auto Power Off		Down

https://telecomandi.com/LG-10780-528-replacement-remote-control-for-LG-AKB74815331.htm