Original		Replacement	
CD1	CD1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD2	CD2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD3	CD3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
⏻/I	On/Off	⏻	Power
ACTIVE BASS EX.	Active Bass Ex	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOUND	Sound	TITLE / SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
EON PLAY MODE	Play Mode	OK	OK
TA/NEWS/INFO REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
FM MODE	FM Mode	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
MARK 1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
PTY SEARCH CHARACTER	Character	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
PTY SELECT+ CANCEL	Cancel	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
PTY SELECT- SET	Set	ANGLE / INFO	Info / Angle
10	10	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CD ►/II	Play/Pause CD	SLOW ►	Play / Slow
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
MD ►/II	Play/Pause MD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
MD REC PAUSE	MD REC Pause	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	Original	Replacement
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6		
Tape/Aux	TAPE/AUX	SHIFT + TAPE 5		