Mandis shop

Thomson MC200BT

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Alarm	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Sleep/Snooze	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Vol +	+ VOL	Vol +
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Vol -	VOL –	Vol -
	Prog/Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	ST	TITLE SOUND	Sound / Title
	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://telecomandes.com/Thomson/1690-979-replacement-remote-control-for-Thomson-MC200BT.htm