Mandis shop

CU-DC006

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
VOL	Volume-	VOL −	Vol-
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
	Pause CD	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
DISC	Disc CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
	I<< CD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DECK	< Deck II	SHIFT +	Shift + Left
DECK II	Deck II >	SHIFT +	Shift + Right
	Pause Deck II	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
	Stop Deck II	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
	<< Deck II	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
	>> Deck II	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
	Rec Deck II	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
	Stop Deck I	OK	OK
DECK	< Deck I		Left
DECK I	Deck I >		Right
TUNER	Tuner-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
TUNER +	Tuner+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

https://telecommandes-mandis.be/en/Pioneer/1068123-94610-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-DC006.html