Mandis shop

Samsung 00012N

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/On	Power	Prog Down	CH- / Page-
Open/Close	Eject / Surround	>>I / I I >	>>I / Preset+
1	1	<<	<< / Tune-
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Play	Play / Slow
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	>>	>> / Tune+
6	6	Title List Disc Menu	Smart / List
7	7	Play List Title Menu	Display / Media
8	8	Any Key	Guide / EPG / -/--
9	9	Menu	Menu / Home
Tv/DVD	TV/Radio /	Up	Up
0	0	Left	Left
Audio Tv Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Prog Up	CH+ / Page+	Down	Down
I <</ <I I	I << / Preset-	Rec	Rec / Rec Mode

https://telecommands.nl/e/Samsung/10826-919-replacement-remote-control-for-Samsung-00012N.htm

Pag. 1 / 2

Original		Replacement		Original	Replacement
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
MARKER TIMER	Marker Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		