Mandis shop

RC0205

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+	Right
+	Up
0	0
[i +]	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Menu	OK

Original	Replacement
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
-	Left
-	Down
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
><	Rec / Rec Mode

https://telecomands.nl/e/10834-172-replacement-remote-control-for-RC0205-0-822808.htm