Mandis shop

Pioneer CU-PD040 TV

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	1	1
Disc Number 1	Shift + 1	2	2
Disc Number 2	Shift + 2	3	3
Disc Number 3	Shift + 3	+10	Guide / EPG / -/--
Random Play	Blue / Prime Video / Random	4	4
Disc Number 4	Shift + 4	5	5
Disc Number 5	Shift + 5	6	6
Disc Number 6	Shift + 6	>=20	Fav / Marker / PC
Output Level -	Vol -	7	7
Output Level +	Vol +	8	8
<< Manual	<< / Tune-	9	9
Manual >>	>> / Tune+	10	0
I << Track	I << / Preset-	PGM	TV/ Radio /
Track >>I	>>I / Preset+	Check	Smart / List
Stop	Stop / Hold	Clear	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Delete	Display / Media
Play	Play / Slow		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	1	1
Disc Number 1	Shift + 1	2	2
Disc Number 2	Shift + 2	3	3
Disc Number 3	Shift + 3	+10	Guide / EPG / -/--
Random Play	Blue / Prime Video / Random	4	4
Disc Number 4	Shift + 4	5	5
Disc Number 5	Shift + 5	6	6
Disc Number 6	Shift + 6	>=20	Fav / Marker / PC
Output Level -	Vol -	7	7
Output Level +	Vol +	8	8
<< Manual	<< / Tune-	9	9
Manual >>	>> / Tune+	10	0
I << Track	I << / Preset-	PGM	TV/ Radio /
Track >>I	>>I / Preset+	Check	Smart / List
Stop	Stop / Hold	Clear	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Delete	Display / Media
Play	Play / Slow		