Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
Theatre	Sleep / Timer
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Sync Menu	D. Menu / Top
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
I-Manual	TV/Radio /
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
Pause	Pause / Step / Freeze
Menu	Shift + Menu /
Digital/Analog	Smart / List
[+]	Zoom / Size
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Internet/Video	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC
[i+]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
abc 2	2	DVD 2	2		
def 3	3	CD - STB 3	3		
ghi 4	4	VIDEO 4	4		
jkl 5	5	TAPE 5	5		
mno 6	6	TUNER 6	6		
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7		
tuv 8	8	USB 8	8		
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Pr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
−	Pr -	CH PAGE −	CH- / Page-		