Mandis shop

# Acer MCJK211007

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Blue/3D | Blue / Prime Video / Random |
| Yellow/Source | Yellow / YouTube / Repeat |
| Setup/Media | Setup / OPT / |
| Green/Mode | Green / APP / Repeat |
| Hide | TV/Radio / |
| Zoom | Zoom / Size |
| Ratio | Picture / Format |
| Freeze | Pause / Step / Freeze |
| Keystone Up | CH+ / Page+ |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| Keystone Down | CH- / Page- |
| 1/<<I< | 1 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 2/Stop/Back | 2 |
| 3/Play/Pause/Ente | 3 |
| PgUp/>>/>I | >>I / Preset+ |
| 4/VGA | 4 |
| 5/Component | 5 |
| 6/Video | 6 |
| PgDn/S-Video | I<< / Preset- |
| 7/SD/USB A | 7 |
| 8/HDMI/MHL | 8 |
| 9/LAN/WiFi | 9 |
| 0/USB B | 0 |

https://telecommandes-mandis.be/en/Acer/1065573-66087-replacement-remote-control-for-Acer-MC.JK211.007.html