Mandis shop

CRP60601

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Green | Green / APP / Repeat |
| Home | Menu / Home | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| UP | Up | 1 | 1 |
| I< | I<< / Preset- | 2 | 2 |
| Left | Left | 3 | 3 |
| OK | OK | 4 | 4 |
| Right | Right | 5 | 5 |
| >I | >>I / Preset+ | 6 | 6 |
| Down | Down | 7 | 7 |
| Back | Back / Return | 8 | 8 |
| Option | Setup / OPT / | 9 | 9 |
| III | Smart / List | [...] | Subtitle / EQ |
| Vol + | Vol + | 0 | 0 |
| Mute | Mute / Dimmer | [I<>I] | Picture / Format |
| Vol - | Vol - | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |

https://telecomandes.com/105117-2313-replacement-remote-control-for-CRP60601-2425925.htm