Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Display		Info	
Recall		Pre Ch	
Setup		Options	
EPG		Guide	
Source		AV	

Original		Replacement	
CH.List		List	
Exit/Cancel		Exit	
FAV		Shift + Pre Ch	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
CH+/Page+		Ch +	
CH-/Page-		Ch -	
S.Mode		Shift + Dual	
P.Mode		Format	
Vol+		Vol +	
Vol-		Vol -	
Record		Rec	
Record List		Smart	
Audio		Dual	

Original		Replacement	
SUBTITLE S.TITLE	S.Title/Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	TOP MENU MENU	Menu
INDEX	Index	ECO 3D	3D
MIX	Mix	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Play	PLAY MODE ▶	Play
REVEAL	Pause	❚❚	Pause
INDEX	Stop	■	Stop
MIX	<<	«	<<
TEXT	>>	»	>>
MIX	I<<	⏮	I<<
TEXT	>>I	⏭	>>I
GOTO	Red/Goto	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue
DVD-MENU S.PAGE	S.Page/DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
TITLE HOLD	Hold/Title	RETURN BACK	Back
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + ▼	Shift + Down
ZOOM+ SIZE	Size/Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SCALER	Scaler	APP MEDIA	Media
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R