Mandis shop

Beng RCV013

Original		Replacement	
ON	On	Power	
OFF	Off	Shift	+ Shift + Power
[+]	[+]	Shift	+ Invert 3D / Shift + 3D /
PIC MODE	Pic Mode	Auto	Auto
LUMIEXPERT BOOST	Lumiexpert Boost	Shift	+ Aspect Eco / Shift + Eco / Aspect
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	Enter	Enter
BACK	Back	Shift	+ Source / Shift + Source
MENU	Menu	Menu	Menu
SOURCE	Source	Source	Source
🔊+	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
🔊−	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
🔇	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
I◀	I<	Video Comp	Comp / Video

Original		Replacement	
⏸	Pause	Invert 3D	3D / Invert
▶I	>I	Timer Freeze	Freeze / Timer
◀◀	<<	Info Help	Help / Info
▶	Play	Play +	+ / Play
▶▶	>>	Focus Volt	Volt / Focus
■	Stop	Stop −	- / Stop
SOUND MODE	Sound Mode	Mode	Mode
ECO BLANK	Eco Blank	Aspect Eco	Eco / Aspect

https://telecommandes-mandis.be/en/Benq/1064580-95208-replacement-remote-control-for-Benq-RCV013-5JJGY06001.html