Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV GUIDE	TV Guide	GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ATV	ATV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
USB	USB	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC LIST	Rec List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play
Play / Pause	Play / Pause		Pause

Original		Replacement	
SOURCE AV	Source / AV	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol -	VOL –	Vol -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH ▲	CH +	+ CH	Ch +
CH ▼	CH -	CH –	Ch -
GOTO	Red / Goto	A	Red
A-B	Green / A-B	B	Green
ANGLE	Yellow / Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue / Repeat	D	Blue
REPEAT	Blue / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Replacement	
D.DIS	D.Dis	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SIZE	Size	ECO 3D	3D
DISPLAY ⏻	Display (Power)	SHIFT + ⏻	Shift + Power
D.SETUP TEXT	Text / D.Setup	REPEAT TEXT	Text
D.SETUP TEXT	Text / D.Setup	SETTINGS OPT	Options
D.MENU INDEX	Index / D.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE R.VEAL	Reveal / Title	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause