Mandis shop

# Blusens T-24

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/AV | Tv/Av | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| S-MODE | S.Mode | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM | System | APP MEDIA | Media |
| CALL | Call | RETURN BACK | Back |
| P.MODE | P.Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| CH+ | Up | | Up |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| CH- | Down | | Down |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol - |
| VOL- | Left | | Left |
| CC | CC | AD SUBT | Subt |
| MTS | MTS | DISPLAY INFO | Info |

https://telecommandes-mandis.be/en/Blusens/1039497-79714-replacement-remote-control-for-Blusens-T-24.html