Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
East	Rec / Rec Mode	Volume+	Vol+
West	I<< / Preset-	View	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol-
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	1. ?	1
Help	D.Menu / Top	2abc	2
Text	Text / Goto	3def	3
Video	AV / Input / RDS	4ghi	4
Menu	Menu / Home	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Guide Pilote	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		