Original		Replacement	
POWER	Power		Power
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	DISC NAV LIST	List
SWAP	PIP Swap	ECO 3D	3D
STILL	Still		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
PREV.PR	Prev. PR	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
PR+	PR +	+ CH	Ch +
PR-	PR -	CH –	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
MENU	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Right		Right
	Down		Down
S.EFFECT	S.Effect	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RECALL	i / Recall	RETURN BACK	Back
EDIT	Edit	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement		Original	Replacement
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Reveal	HOME SMART	Smart		
SOURCE	[≡X] / PIP Source	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
PR▲	[≡↕] / PIP PR +	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
PIP	PIP	SETTINGS OPT	Options		
	PIP Position	ZOOM	Eject		
PR▼	PIP PR -	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		