Mandis shop

5515110861

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Home | Menu / Home | | |
| Mode | D.Menu / Top | | |
| Down | Down | | |
| Up | Up | | |
| Fan | Smart / List | | |
| Silence | Audio / Lang I/II | | |
| Timer | Sleep / Timer | | |
| Split | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://telecommandes-mandis.be/en/Delonghi/1066807-95743-replacement-remote-control-for-Delonghi-5515110861.html