Original		Replacement	
FM/AM	FM/AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TAPE	Tape <>	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
MD	Play/Pause MD	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
RDS	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PTY	PTY	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CT	CT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RT	RT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FM MODE	FM Mode	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+100	+100	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
CLOCK	Clock	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MD REC	MD Rec	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
PICK REC	Pick Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
CHECK /SPACE	Check/Space	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CLEAR /DEL	Clear/Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ENTER	Enter	OK	OK
REC MUTE	Rec Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
REV MODE	Rev Mode	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
DOLBY NR	Dolby NR	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
5 Mode SRS	Smart / List	Stop	Stop / Hold
Edit	Text / Goto	>>I	>>I / Preset+
Edit Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	<<	<< / Tune-
Title Input	AV / Input / RDS		
Title Search	Red / Netflix / Search		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Prog/Chara	Info / Angle		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Bass	Sound / Title		
EQ Mode	Fav / Marker / PC		
>>	>> / Tune+		
Time Display	Display / Media		
I <<	I << / Preset-		