Mandis shop

# Denon RC1187

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| | [_] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| | Vol + | VOL + | Vol + | | |
| | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| | Ω | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | ☼/) | LIST SMART | Smart / List | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://telecomands.nl/denon/1654655/replacement-remote-control-for-denon-rc1187/#ixzz7Dh