Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Blue	Blue
DTV/ VCR	Smart	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Mute	Mute
6	6	Pause	Pause
7	7	CH+	Ch +
8	8	CH-	Ch -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
Menu	Menu	Favorite	Shift + Pre Ch
Exit	Exit	Recall	Pre Ch
Red	Red	Lang	Dual
Green	Green	Info	Info
Yellow	Yellow	EPG	Guide

Original	Replacement	Original	Replacement
TV/RADIO Tv/ Radi o	SEARCH TV/R TV/ R		
AUDIO Audi o	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual		
TTX TTX	REPEAT TEXT Text		
SUBTITLE Subt i t l e	AD SUBT Subt		