Original		Replacement	
Power		Power	
Source Search		Source	
Computer		Video Comp	Comp / Video
Video		Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
USB		Mode	
LAN		Shift +	Shift + Left
Screen Fit		Shift + Enter	Shift + Enter
Screen Fit 1		Shift + Mode	Shift + Mode
2		Shift + Play +	Shift + + / Play
2D/3D 3		Shift +	Shift + Down
2D/3D 3		Focus Volt	Volt / Focus
4		Shift + Auto	Shift + Auto
5		Shift + Stop —	Shift + - / Stop
6		Shift + Info Help	Shift + Help /
Auto 7		Aspect Eco	Eco / Aspect
Auto 7		Auto	
Aspect 8		Shift + Menu	Shift + Menu

Original		Replacement	
Aspect 8		Invert 3D	3D / Invert
Color Mode 9		Shift + Source	Shift + Source
Color Mode 9		Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
0		Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Menu		Menu	
Esc		Shift +	Shift + Power
User		Shift +	Shift + Up
Pointer		Shift +	Shift + Right

Original		Replacement		Original	Replacement
Volume	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +		
	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -		
A/V Mute	AV Mute	Mute Blank	Blank / Mute		
Freeze	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer		
Help	?/Help	Info Help	Help / Info		