Original	Replacement	Original	Replacement
Power	On	4	4 / VGA1
Page Up	Shift + Up	5	5 / VGA2
Page Down	Shift + Down	6	6 / Comp
E-Zoom+	KS Up	7	7 / S-Vid
E-Zoom-	KS Down	8	8 / Video
Menu	Menu / Info	9	9 / HDMI
Up	Up	S-Video	Shift + 7 / S-Vid
Down	Down	Video	Shift + 8 / Video
Right	Right	Easy MP	Shift + -- / USB
Left	Left	Auto	Auto / Mode
Pointer	K.S. / PIP	Comp 1	Shift + 5 / VGA2
Enter	OK	Comp 2	Shift + 6 / Comp
ESC	Exit / Lamp	Resize	Aspect / Re-Sync
0	0 / Lan	Color Mode	Hide / Blank
1	1 / Point	A/V Mute	Mute / Focus
2	2	Freeze	Pict / Freeze
3	3	ID	-- / USB

Original		Replacement		Original	Replacement
Help	?/Help	OFF	OFF		
	Vol +	+ VOL PAGE	Vol +		
	Vol -	VOL PAGE −	Vol -		
Search	Search	SEARCH SRC	SRC / Search		