Original		Replacement	
	Power		Power
	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	World	LIST SMART	Smart / List
	Red/↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	Left		Left
	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
OK	OK	OK	OK
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
V+	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-		