Original		Replacement	
	Power		Power
3D	3D	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
i	i	DISPLAY INFO	Info
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
△	Up	▲	Up
▽	Down	▼	Down
▷	Right	▶	Right
◁	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Internet	HOME SMART	Smart
	Music/Photo/Video	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	☼1/O	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement		Original		Replacement	
	2/ Q	ZOOM	Eject				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt				
	[- o-]	DISC NAV LIST	List				
	<<	<<	<<				
	Pause	II	Pause				
	>>	>>	>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Stop		Stop				