Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
P100	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	0	HDMI - SAT 0 — 0
Power	Power	-/--	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Reveal	ANGLE INFO — Info / Angle	MIX	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
Double	LIST SMART — Smart / List	TV/TX	GOTO TEXT — Text / Goto
1	TV 1 — 1	PR+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
2	DVD 2 — 2	Up	Up
3	CD - STB 3 — 3	Menu	HOME MENU — Menu / Home
Hold	HOLD — Stop / Hold	Left	Left
4	VIDEO 4 — 4	Vol -	VOL − — Vol -
5	TAPE 5 — 5	OK	OK — OK
6	TUNER 6 — 6	Right	Right
SUB	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Vol +	+ VOL — Vol +
7	AUX - HDD 7 — 7	Swap	RETURN BACK — Back / Return
8	USB 8 — 8	PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
9	BLUETOOTH 9 — 9	Down	Down
Update	MEDIA DISPLAY — Display / Media	16: 9	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Violet	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
♫	TITLE SOUND — Sound / Title		
PP	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		