| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAT | SAT | TIMER AV | AV |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EXI | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH+ | Up / CH + | | Up |
| CH- | Down / CH - | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| PAGE | Page + | + CH | Ch + |
| PAGE | Page - | CH − | Ch - |
| TTX | Red / TTX | A | Red |
| TTX | Red / TTX | REPEAT TEXT | Text |
| SUB. T | Green / SUB.T | B | Green |
| SUB. T | Green / SUB.T | AD SUBT | Subt |
| ZOOM | Yellow / Zoom | C | Yellow |
| ZOOM | Yellow / Zoom | ZOOM | Eject |
| MP | Blue / MP | D | Blue |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TV / Radio | TV/R | | |
| Audio | Dual | | |
| Pause | Pause | | |
| TV / SAT | Media | | |
| Rec | Rec | | |
| P/N | Format | | |
| Info | Info | | |
| Pos | Options | | |
| Play | Play | | |
| Stop | Stop | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |