| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| REC | PVR Rec | REC MODE | Rec |
| LIST | PVR List | HOME SMART | Smart |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | DTV/VCR | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | EXit | CLEAR EXIT | Exit |
| FAVOURITE | Favourite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH − | Ch - |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Right | | Right |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| RECALL | Recall | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| GOTO | Goto | APP MEDIA | Media | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| PREV | I<<</Prev | | I<< | | |
| NEXT | >>I/Next | | >>I | | |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | | |
| REV | <<</Rev | | << | | |
| FWD | >>/Fwd | | >> | | |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play | | |
| STOP | Stop | | Stop | | |
| PAUSE | Pause | | Pause | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |