Original		Replacement	
	Power		Power
	Micro	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
	=	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	▲	+ CH	Ch +
	▼	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
prime video	prime video	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Disney+	3D		
Tv Now	Format		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		