Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Audio / Lang I/II
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	REC List	Smart / List
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	FAV List	Fav / Marker / PC
6	6	REC	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV / ATV	D. Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
GUIDE	<< / Guide	TUNE-	<< / Tune-				
GUIDE	<< / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow				
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+				
CANCEL	I << / Cancel	PRESET-	I << / Preset-				
SUB.PG	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Stop / Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold				
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Setup / OPT /
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	RecList	Smart / List
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	FAV/List	Fav / Marker / PC
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV/ATV	D. Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE << / Guide	TUNE- << / Tune-		
TIMESHIFT Play/Pause/Timeshift	SLOW Play / Slow		
ASPECT >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
CANCEL I<< / Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
SUB.PG >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop/Index	HOLD Stop / Hold		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		