Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Phono	Phono	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
Aux	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
Vol. +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol. –	Vol -	VOL –	Vol -
CDR	CDR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Mode	Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Folder +	Folder +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Folder -	Folder -	CH PAGE –	CH- / Page-
Previous	I <<	PRESET-	I << / Preset-
Play/Pause	Play	SLOW	Play / Slow
Play/Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
Next	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Search	<<	TUNE-	<< / Tune-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Search	>>	TUNE+	>> / Tune+
Open/Close	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
Scroll	Scroll ▲		Up
Scroll	Scroll ▼		Down
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Random	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Auto	Auto	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD - STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8 CD	USB 8	8		
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9		
0	0 CD	HDMI - SAT 0	0		
10 +	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
10 -	10-	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
FM mode	FM Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Band	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
Select	Select	OK	OK		