Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	Sat	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
SAT	Sat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH	Up / CH+		Up
CH	Up / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
CH	Down / CH-		Down
CH	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Page-	PRESET-	I<< / Preset-
	Page+	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	
Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
Red / F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green / F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue / F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
Text	GOTO TEXT	Text / Goto	