Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
Music	Music	SOUND DUAL	Dual
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
ART	ART	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	FAV PRE-CH	Pre Ch
prime video	prime video	PROG SLEEP	Sleep
YouTube	YouTube	PICTURE FORMAT	Format
BROWSER	Browser	ECO 3D	3D
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
[+]	[+]	ZOOM ⏏	Eject

Original	Replacement