Original	Replacement
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Green	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=]	TV/Radio /
TXT	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
Back	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Home	Menu / Home
Micro	Display / Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
CH. List	LIST SMART Smart / List		
Stop	HOLD Stop / Hold		
NETFLIX Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
YouTube Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Google Play Google Play	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
...	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		