Original		Replacement		Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Power	Power	[=]	[=]	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1	Up	Up	Up	Up
2	2	DVD 2	2	▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
3	3	CD - STB 3	3	▶/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4	Left	Left	Left	Left
5	5	TAPE 5	5	OK	OK	OK	OK
6	6	TUNER 6	6	Right	Right	Right	Right
7	7	AUX - HDD 7	7	Down	Down	Down	Down
8	8	USB 8	8	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
9	9	BLUETOOTH 9	9	←	←	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0	O	O	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH.LIST	CH. List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List	CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	Smart	Smart	LIST SMART	Smart / List
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Google Play	Google Play	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
Music	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	:::	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		