Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P.MODE	P Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S Mode	SOUND DUAL	Dual
FREEZE	Freeze	HOME SMART	Smart
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
FAV.LIST MIX	Mix / Fav List	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE SIZE	Size / Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO CANCEL	Cancel / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RECORD	Record	REC MODE	Rec
INDEX	<< / Index		<<
HOLD	>> / Hold		>>
REVEAL	I<< / Reveal		I<<

Original		Replacement	
SUBPAGE	>>I / Subpage		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift		Pause
EPG	Stop / EPG		Stop
EPG	Stop / EPG	GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH	CH +	CH +	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH -	CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original	Replacement