Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
IMAGEN	Imagen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SONIDO	Sonido	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FUENTE	Fuente	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
P +	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original		Replacement	
SALIR	Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SUBTITULO	Subtitulo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDICE	Indice	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TAMAÑO	Tamaño	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MOSTRAR	Mostrar	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MEZCLAR	Mezclar	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CONGELAR	Play	SLOW	Play / Slow
CONGELAR	Pause/Congelar	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CANCELAR	I<<Cancelar	PRESET-	I<< / Preset-
SUBPÁG	>>I/Subpag	PRESET+	>>I / Preset+
GUÍA	Guía	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV	Stop	HOLD	Stop / Hold
FAV-	<<FAV-	TUNE-	<< / Tune-
FAV+	>>FAV+	TUNE+	>> / Tune+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
GRABAR	Grabar	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /